

Jose Francés Soporte Técnico Fronius España

## FRONIUS SMART METER TS: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



### ¡BIENVENIDO A ESTE WEBINAR!

# COMENZAMOS EN BREVE







#### FRONIUS SMART METER TS

- / Display táctil
- / Lecturas de Potencia
  - / P total consumida
  - / P total suministrada
  - / P activa instantánea
- / Tensión
- / Corriente
- / Frecuencia
- / Factor de potencia
- / Potencia reactiva
- / Potencia media demandada







#### FRONIUS SMART METER TS – TIPOS

#### 100 A-1



- / Sistemas residenciales
- / Monofásico
- / Sección cable CA: 1-25 mm²
- / Tensión nominal: 230V

#### 65 A-3



- / Sistemas residenciales-comerciales
- / Trifásico
- / Sección cable CA: 1-16 mm²
- / Tensión nominal: 208 400V


#### 5 kA-3



- / Sistemas comerciales
- / Trifásico
- / Trasnformadores de corriente
- / Sección cable CA: 1-4 mm²




## ESQUEMA - PUNTO DE ALIMENTACIÓN






#### ESQUEMA – RAMA DE CONSUMO





#### **SEGURIDAD Y TORQUE**







# Cableado eléctrico y comunicación



### CABLEADO COMUNICACIÓN

#### Modbus RTU RS 485









#### PAR TRENZADO MODBUS RTU RS485











#### **SMART METER TS 100A-1 SNAPINVERTER**






#### **SMART METER TS 100A-1 GEN24**






#### **SMART METER TS 65A-3 SNAPINVERTER**






#### **SMART METER TS 65A-3 GEN24**






#### **SMART METER TS 5KA-3 SNAPINVERTER**





#### **SMART METER TS 5KA-3 GEN24**






# Puesta en marcha



#### ACTIVAR EN SNAPINVERTER DATAMANAGER



- / Acceder al servidor interno del Datamanager
- / Ir al menu "Ajustes">"Contador"
- / Seleccionar Contador Primario: FroniusSmart Meter
- / Click en "Ajustes"
- / Buscar Contador
- / Seleccionar posición
  - / Punto de alimentación
  - / Rama de consume
- / Guardar



#### **ACTIVAR EN GEN24 SOLAR.START**



- / Acceder a Solar.start
- / Activar WiFi Pilot
- / Configuración
- / Añadir componente: Power Meter
  - / Fronius Smart Meter
  - / Posición: Alimentación Consumo
- / Añadir






#### **ACTIVAR EN GEN24 SERVIDOR INTERNO**



- / Activar WiFi y conectarse
- / En el servidor interno del Pilot
- / Configuración dispositivo
- / Componentes: Power Meter
  - / Fronius Smart Meter
  - / Posición: Alimentación Consumo





# Navegación Display



#### **DISPLAY SMART METER TS 100A-1**



- / Arriba
- / Abajo/ Enter
  - / Datos de potencia
  - / Tensión
  - / Corriente
  - / Factor de potencia
  - / Frecuencia
  - / Potencia reactiva
- / Contraseña 2633 ajustes parámetros
- / Presionar "Enter" por 2 segundos para confirmar operación



#### DISPLAY SMART METER TS 65A-3 / 5KA-3



- / Arriba
- / Abajo
  - / Datos de potencia por fases
  - / Tensión por fases
  - / Corriente por fases
  - / Factor de potencia
  - / Frecuencia
  - / Potencia reactiva por fases
- / Enter
- / Contraseña 2633 ajustes parámetros
- / Presionar "Enter" por 2 segundos para confirmar operación



#### **SMART METER TS 5KA-3 RATIO CT'S**

- / Presionar "Enter" por 2 segundos
- / Acceder a menu "P1"
- / Introducir contraseña "2633"

- / Seleccionar menú "P4" con las flechas
- / Presionar "Enter" por 2 segundos
- / Configurar el ratio transformación
- / Ir hasta menu "P18" End
- / Presionar "Enter" por 2 segundos para
- <sup>24</sup> finalizar

En el Fronius Smart Meter TS 5kA-3 es necesario instalar CT's (TI's) y configurar el ratio de transformación





- / El factor suele indicarse en el CT
- / Primario (P) ÷ Secundario (S) = Factor
- / 50 ÷ 5 = 10 es el factor a configurar!



### CRITERIO SELECCIÓN CT'S

- / Autoconsumo de Smart Meter TS  $5kA-3 = \sim 0.5 \text{ VA}$ .
- / Guía para realizar el cálculo:

Line resistances at different cross-sections (copper wires)						
Secondary cur- rent [A]	Cross-section [mm²]	Line resistances at different lead lengths (outgoing and return lead)				
		0.5 m	1.0 m	2.5 m	5 m	10 m
5	1.5	0.3 VA	0.6 VA	1.5 VA	2.9 VA	5.8 VA
5	2.5	0.2 VA	0.4 VA	0.9 VA	1.8 VA	3.6 VA
5	4	-	-	0.6 VA	1.1 VA	2.2 VA

/ Potencia del CT tiene que ser <u>mayor</u> que la suma de potencia del Smart Meter + cableado

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



All information is without guarantee in spite of careful editing - liability excluded

Intellectual property and copyright: all rights reserved. Copyright law and other laws protecting intellectual property apply to the content of this presentation and the documentation enclosed (including texts, pictures, graphics, animations etc.) unless expressly indicated otherwise. It is not permitted to use, copy or alter the content of this presentation for private or commercial purposes without explicit consent of Fronius.